

# Installation Falk Blitzer-Dienst (Download)



## Installationshinweis

Zur Installation des Falk Blitzer-Dienstes führen Sie bitte folgende Schritte durch:

- Falls noch nicht geschehen, installieren Sie die PC-Anwendung Falk Navi-Manager von der im Lieferumfang des Navigationsgeräts enthaltenen DVD bzw. laden Sie das Programm unter <http://www.falk-navigation.de/de/service/falk-navi-manager.html> aus dem Internet herunter. Stellen Sie sicher, dass der Falk Navi-Manager nicht gestartet ist.
- Führen Sie die über den Shop heruntergeladene Falk Blitzer-Dienst - Datei per Doppelklick aus.
- Das Installationsprogramm wird gestartet. Vor dem Übertragen des Falk Blitzer-Dienstes auf Ihr Navigationsgerät, muss dieser auf Ihrem PC installiert werden. Wählen Sie dazu ein Verzeichnis auf Ihrem PC aus (Button „Durchsuchen...“). Klicken Sie anschließend auf „Installieren“. Wichtig: Der Falk Navi-Manager darf während der Installation nicht gestartet sein.
- Verbinden Sie anschließend Ihr Falk Navigationsgerät per USB-Kabel mit Ihrem PC. Bei Windows®XP öffnet sich das Programm ActiveSync. Wählen Sie „Nein“ im Dialog „Eine Partnerschaft festlegen“. Bei Windows® Vista und Windows® 7 wird das Navigationsgerät über das Mobile Device Center verbunden.
- Starten Sie nun den Falk Navi-Manager. Unter „Software“ wird der Falk Blitzer-Dienst angezeigt. Um diesen auf Ihr Navigationsgerät zu übertragen, markieren Sie den Eintrag durch Mausklick und wählen Sie anschließend „Kopieren PC > Flash“.
- Tippen Sie anschließend auf „Verwalten“ im oberen Bereich des Navi-Managers und wählen dort *Blitzer-Warner aktualisieren*.
- Trennen Sie das Navigationsgerät nach der Übertragung vom PC – es startet neu.
- Auf dem Navigationsgerät wird im Menü „Einstellungen > Blitzerwarner“ angezeigt und kann vor jeder Fahrt durch Antippen aktiviert werden.
- Verwenden Sie einmal im Monat den Navi-Manager, um die aktuellsten Blitzerdaten auf Ihr Navigationsgerät zu übertragen. Verbinden Sie wie oben beschrieben Ihr Navi mit dem PC und öffnen den Falk Navi-Manager und wählen „Verwalten > Blitzer-Warner“ *aktualisieren*. Sie können auch unter „Einstellungen“ die automatische Aktualisierung der Blitzerdaten aktivieren. Diese findet dann bei jedem Start des Navi-Managers statt.