



Bereitstellungsservice Basiskarte Plus Installationshinweis

Bereitstellungsservice Basiskarte Plus:

- Aktuelle Basiskarten Plus 2013-1 für Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Italien, San Marino, Vatikanstadt, Spanien, Kroatien, Frankreich, Monaco, Andorra, Polen, Dänemark, Tschechien, Ungarn, Bulgarien

Vor der Installation:

- Um eine erfolgreiche Übertragung der Karten (und ggf. der Software) mit dem PC Programm **Falk Navi-Manager** zu gewährleisten, stellen Sie bitte **vor** dem Entpacken sicher, dass Sie die aktuelle Version des Falk Navi-Manager auf Ihrem PC installiert haben (mindestens Version 2.16 und höher). Eine Angabe zur installierten Version finden Sie im Navi-Manager Menü unter „?“ >“Info“.
Hinweis: Sobald eine neuere Version des Navi-Managers zur Verfügung steht, erfolgt die Aktualisierung automatisch nach dem Start.
- Stellen Sie außerdem sicher, dass der Falk Navi-Manager während des Entpackungsvorganges **nicht** gestartet ist.
- **System Voraussetzung:** WinXP™/ WinVista™/ Windows® 7 und Internet.

Download:

1. Bitte klicken Sie auf den Download-Link, der Ihnen in der Email zugesandt wurde und speichern Sie die exe-Datei auf Ihrem PC.

In der Regel gibt Ihnen der Browser einen Zielort vor (z.B. C:\Downloads). Sie können aber, je nach Browsereinstellung, auch einen beliebigen Speicherplatz wählen. Wir empfehlen Ihnen, sich den Pfad zu notieren, um die Datei später schneller wieder zu finden.

Entpacken

2. Öffnen Sie die heruntergeladene exe-Datei per Doppelklick.
3. Bitte geben Sie anschließend den Ort an, an dem die Dateien entpackt werden sollen. Die Daten werden in einem Unterverzeichnis „Falk Karten“ im gewählten Verzeichnis abgelegt.
4. Schließen Sie nach dem Entpacken Ihr Navi an den PC an und öffnen Sie den Falk Navi-Manager.

Installation der Software (nicht für Outdoor-Navis mit Falk Outdoor 3.0 oder höher)

Hinweis:

Voraussetzung für die Nutzung der Basiskarten Plus ist die Navigator-Software Falk Outdoor 3.0 und höher. Sollten Sie bereits eine höhere Navigatorversion (Outdoor 3.0 und höher) besitzen, ist die Installation von Falk Outdoor 3.0 **NICHT** notwendig.

5. Der Navi-Manager bietet Ihnen unter dem Reiter Software die **Software Falk Navigator Outdoor 3.0** zum Download an.
6. Wählen Sie das Software Element aus und klicken Sie anschließend auf den Button „Kopieren PC -> Flash“. Die Software Falk Outdoor 3.0 wird automatisch heruntergeladen und anschließend auf Ihrem Outdoor Navi installiert. Die alte Software wird bei diesem Vorgang automatisch gelöscht.

Installation der Länderkarten

7. Wechseln Sie nun zum Reiter Länderkarten und entfernen Sie *sämtliche* alte Karten (z.B. 2010-1).
8. Kopieren Sie alle neuen Karten in den Flash Speicher Ihres Navigationsgerätes oder auf eine SD-Karte. Hierzu markieren Sie die Länderkarten und klicken den Button „Kopieren PC -> Flash“ oder „Kopieren PC -> SD-Karte“.

Tipp: Um mehrere Dateien gleichzeitig zu übertragen, halten Sie die *Strg* Taste zum Markieren gedrückt.

Weiterführende Hinweise zur Funktionalität des **Falk Navi-Manager** entnehmen Sie bitte der Hilfe des Falk Navi-Manager (im Menü unter „?“ > „Hilfe“) bzw. dem Benutzerhandbuch zum Falk Navigator (<http://www.falk-outdoor.com/de/service/handbuecher.html>)

Falk Outdoor wünscht Ihnen eine Gute Fahrt!