

# Installation TMCpro-Update (Download)



**TMC PRO**

## Installationshinweis:

Bitte führen Sie die folgenden Schritte zur Installation der Daten auf Ihrem Falk Navigationssystem (PND) durch.

Bitte laden Sie als erstes die Zip-Datei mit zugesandtem Download-Link herunter. Anschließend entpacken Sie diese Zip-Datei. Die darin enthaltene Zip-Datei speichern Sie, wie folgend beschrieben.

- Verfügen Sie über **MS Windows XP™** > Speichern Sie die erhaltene Zip-Datei auf Ihrem PC im Falk „Internet-Download-Verzeichnis“ ab. In der Regel ist dies das Verzeichnis „Eigene Dateien“ > „FalkData“.
- Verfügen Sie über **MS Windows Vista™** > Speichern Sie die erhaltene Zip-Datei auf Ihrem PC im Falk „Internet-Download-Verzeichnis“ ab. In der Regel liegt dies unter *Benutzerverzeichnis* > „Dokumente“ > „FalkData“.
- Verbinden Sie Ihr Falk Navigationssystem (PND) über ActiveSync (MS Windows Vista™ Mobile Device Center) mit Ihrem PC.
- Starten Sie dann den Falk Navi-Manager (liegt dem Produktpaket Ihres Falk Navigationssystems bei).
- Wählen Sie die Rubrik „Länderkarten“ und starten die Übertragung des angezeigten „TMCpro-Update“ auf Ihr Falk Navigationssystem (PND).
- Sollte der Falk Navi-Manager die Zip-Datei nicht finden, überprüfen Sie bitte im Falk Navi-Manager, dass eingestellte Download-Verzeichnis unter dem Menüpunkt „Optionen“ > „Internet-Download-Verzeichnis“. In diesem Verzeichnis muss die Zip-Datei gespeichert sein.
- Trennen Sie nach erfolgreicher Übertragung die Verbindung von Ihrem Falk Navigationssystem (PND) zu Ihrem PC. Ihr Falk Navigationssystem (PND) führt nun automatisch einen Systemneustart durch.
- Wählen Sie „TMC-Sender“ im Falk Navigator-Menü „Einstellungen“. Dort können Sie die Einstellung in „TMC+TMCpro“ ändern.