



INSTALLATIONSANLEITUNG

Software Upgrade 3.5

IBEX30/40 Cross

Um das Upgrade durchführen zu können, benötigen Sie eine zusätzliche **micro SD Karte**, da der interne Flash Speicher des Gerätes nach dem Upgrade und der Aktualisierung der Premium-Outdoor Karten nicht mehr ausreicht. Des Weiteren stehen Ihnen nach Upgrade zusätzlich die **Basiskarte Plus für 20 Länder Europas** und die **POI Version 2013-2** kostenlos zur Verfügung. Diese können Sie bequem mit auf die SD-Karte übertragen.

Haben Sie ein Gerät mit einer Premium-Outdoor Karte + DACH Straßenkarten im Auslieferungszustand, dann empfehlen wir eine **4 GB microSD Karte**.

Haben Sie ein Gerät mit zusätzlichen PKW-Straßenkarten (Zentraleuropa/Europa und/oder oder Karten-Abo) + Premium-Outdoor Zusatzkarte(n), empfehlen wir eine microSD-Karte mit mindestens **8GB oder höher**.

Bitte prüfen Sie Ihren Speicherbedarf. Das Gerät ist für microSD-Karten bis zu 16GB kompatibel.

Die microSD-Karte muss in ein entsprechendes **Kartenlesegerät** am Computer eingelegt werden, damit der Falk-Navi-Manager die Karte erkennt und Daten übertragen kann. SD-Karten, die sich im Navigationsgerät befinden werden **nicht erkannt**.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Ihr Computer während der Datenübertragung nicht in den Ruhemodus schaltet oder der Bildschirmschoner aktiviert wird. Je nach Konfiguration Ihres Windowssystems kann dies zum Abbruch der Übertragung und damit zu defekten Daten auf dem Gerät führen. (siehe Systemsteuerung – Energieeinstellungen).

Schließen Sie den Falk Navi-Manager und trennen Sie das Gerät erst vom PC, wenn Sie das Softwareupdate 3.5, die gewünschten Sprecher und die neue, kompatible Version Ihrer Premium Outdoor Karte(n) übertragen haben.

Die Datenübertragung der Updates kann, je nach Leistungsfähigkeit des Computers / Internetverbindung, etwas Zeit in Anspruch nehmen. Haben Sie bitte Geduld bis der Falk Navi-Manager die erfolgreiche Übertragung des jeweiligen Updates bestätigt.

!!DATENSICHERUNG: Der Falk Navi-Manager fordert Sie auf, (einmalig nach Neuinstallation des Navi-Manager und bei Durchführung des Updates)

eine Datensicherung durchzuführen, dabei legt er den aktuellen Stand Ihres Navigationsgerätes und der Speicherkarte als Sicherung auf Ihrem PC ab. Sollte es bei der Durchführung des Updates zu Problemen kommen, kann damit Ihr Gerät/Speicherkarte in den Ausgangszustand zurückgeführt werden. Daher empfehlen wir die **Datensicherung dringend durchzuführen!**

SO BEGINNEN SIE:

1. legen Sie eine mindestens 4GB große microSD Karte in externes Kartenlesegerät ein und verbinden Sie dieses mit dem PC.
2. Verbinden Sie Ihr Navigationsgerät über ein USB Kabel mit dem PC. Der PC muss über eine aktive Internetverbindung verfügen.
3. Öffnen Sie den Falk-Navi-Manager – der Falk-Navi-Manager wird ggf. automatisch auf die neueste **Version 2.2.4** aktualisiert – lassen Sie die Aktualisierung zu, da diese für das Upgrade benötigt wird.
4. Der Falk-Navi-Manager erkennt Ihr Gerät und zeigt die aktuellen Inhalte an. Die SD Karte wird noch nicht erkannt, erst wenn Sie Daten übertragen haben.

1. VORBEREITUNG – LÄNDERKARTEN VERSCHIEBEN

Im ersten Schritt empfehlen wir das Verschieben aller sich auf dem Gerät befindlichen Länderkarten auf die SD-Karte, um Platz für die neue Software zu schaffen.

Hinweis Zusatzkarten auf SD-Karte: haben Sie Zusatzkarten auf SD Karte erworben, beachten Sie bitte, dass auch diese vor dem Upgrade vom Falk Navi-Manager registriert werden müssen. **Lesen Sie dazu weiter unter Punkt 4.**

Wechseln Sie in den **Reiter Länderkarten.**

1. Markieren Sie alle Karten die sich auf dem Gerät befinden und die Sie auf die SD Karte verschieben wollen.

Tipp: um mehrere Elemente, gleichzeitig zu markieren, halten Sie die **Strg Taste** gedrückt und markieren Sie die Elemente nacheinander.

2. gehen Sie nun in die **MENÜ-Leiste** des Falk Navi-Manager auf **>Verwalten>Verschieben>nach SD**
Alternativ wählen Sie die Karte aus> Rechtsklick >Verschieben> nach SD-Karte

Schweiz	Schweiz, Liechtenstein	Detaillkarte	40,6 MB	2013-1	
Premium Outdoor Karte Deutschland		Detaillkarte	520,5 MB	2012-1	
Slowenien			14,4 MB	2013-1	
Belgien, Luxemburg	Belgien, Luxemburg		32,2 MB	2013-1	
Frankreich	Frankreich, Andorra, Monaco				
Weißrussland					
Tschechien			65,1 MB	2013-1	
Ukraine			91,6 MB	2013-1	
Island		Detaillkarte	17,5 MB	2013-1	

3. Wählen Sie das Laufwerk in dem sich die SD Karte befindet aus. Der zur Verfügung stehende Speicherplatz wird Ihnen angezeigt.

4. Bestätigen Sie mit **OK**.
5. Nach dem Verschieben der Karten auf die SD Karte wird Ihnen die Speicherbelegung auf der SD-Karte unten rechts im Bildschirm angezeigt.

Hinweis: Löschen Sie **keine** Karte. Da bestimmte Karten nach dem Upgrade aktualisiert werden müssen, benötigt der Navi-Manager die Information welche Karten und Zusatzkarten Sie besitzen um diese aktualisieren zu können.

2. INSTALLATION DES UPDATES FALK NAVIGATOR 3.5

1. Klicken Sie auf den **Reiter Software**
markieren Sie die Software Version:
Falk Navigator Outdoor /Ibex Cross Update 3.5.
(die Installation der Software 2.3 ist **nicht** notwendig)
Klicken Sie dann rechts außen auf **KOPIEREN PC->FLASH.**
Dauer des Software Upgrades ca. 20 Minuten



Hinweis: Die Software wird in einem ersten Schritt auf dem PC übertragen, dann folgt die Aufforderung zur Datensicherung. Im zweiten Schritt wird die Software von PC auf das Gerät übertragen. Unterbrechen Sie den Vorgang nicht. Führen Sie eine Datensicherung durch, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

2. Wechseln Sie in den **Reiter Sprecher**
Klicken Sie auf den gewünschten Sprecher Ihrer Sprache
(Empfehlung: alle auswählen),
klicken Sie rechts außen auf **KOPIEREN PC->FLASH.**
Dauer ca. 3-5 Minuten je Sprecher.

3. KOMPATIBLE KARTE INSTALLIEREN

Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie den Speicherbedarf im internen Flash Speicher des Gerätes. Wir empfehlen alle Karten- und POI-Daten auf die SD-Karte zu übertragen.

Im internen Speicher sollten min. 100 MB freier Speicher verbleiben (!)

1. Wechseln Sie in den **Reiter Karten**

Tipp: Um die Karten in der Navi-Manager-Ansicht zu sortieren, klicken Sie zuerst in den Spaltenüberschriften auf das Wort **KARTE** um Ihre Karten alphabetisch zu sortieren. Sie können durch klicken auf **VERSION** und **KOMPATIBEL** die Ansicht weiter sortieren um einen besseren Überblick zu erhalten.

Hinweis: Löschen Sie **KEINE Karten**, auch wenn Ihnen diese als kompatibel>NEIN angezeigt werden.

2. Prüfen Sie in der Liste der Karten, bei welcher *Premium Outdoor Karte* am Ende der Zeile eine grüne Weltkugel angezeigt wird. Wählen Sie diese Karte durch anklicken aus und klicken Sie rechts außen auf *KOPIEREN PC->FLASH*.
Dauer ca. 30 min.
3. ACHTUNG: Hier könnten durch die Zusammenführung aller Premiumkarten auch mehrere Karten mit grüner Weltkugel angezeigt werden.

Nachdem Sie alle gewünschten Daten übertragen haben, schließen sie den Falk Navi-Manager. Trennen Sie dann das Gerät und nehmen die Speicherkarte aus Ihrem Kartenlaufwerk.

Schieben Sie die Speicherkarte in das Navigationsgerät (Kontakte zum unteren Gegenstück gerichtet) von oben in die Verriegelung, klappen diese nach unten und verriegeln Sie die Karte. Den Schieber dazu zum kürzeren Ende des Gerätes schieben. Drücken Sie dann die schwarze Abdeckung wieder auf. Achten Sie bitte darauf, die Abdeckung rundum inkl. der Ecken richtig anzudrücken (Kontaktschalter). Nun noch den Akku ggf. einlegen und die Geräteabdeckung anbringen.

Das Gerät benötigt einen Neustart um die SD-Karte lesen zu können.

4. ZUSAMMENFÜHREN VON ZUSATZKARTEN AUF EINER SD-KARTE

Hier geht es darum, alle Länderkarten auf einer Speicherkarte zusammen zu führen. Dies ist für die Aktualisierung der einzelnen Karten wichtig und für sie auch komfortabler im Handling, wenn alles auf einer Speicherkarte liegt.

Besitzen Sie eine Premium Outdoor *Zusatzkarte auf SD-Karte*, können Sie diese nutzen um Karten aus dem Flash Speicher (vgl. 1. Software Upgrade) zu verschieben. Bitte beachten Sie Ihren Speicherbedarf. Die Outdoor-Zusatzkarte kann dann ebenso wie die Karte auf dem Gerät aktualisiert werden (vgl. 3. kompatible Karten installieren).

Besitzen Sie *mehrere Premium Outdoor Zusatzkarten auf SD Karte(n)*, oder benötigen Sie weiteren Speicherbedarf für z.B. Basiskarte Plus (OSM), gehen Sie bitte wie folgt vor.

Bevor Sie das Upgrade durchführen müssen Sie alle bestehenden Premium Outdoor Karten (aus Flash Speicher und SD Karte) auf eine SD Karte mit mindestens 4 GB Speicher übertragen.

Legen Sie eine SD Karte in ein externes Kartenlesegerät. Verbinden Sie Ihr Navigationsgerät und Starten Sie den Falk Navi-Manager.

1. Markieren Sie alle Karten die sich auf dem Gerät befinden und die Sie auf die SD Karte verschieben wollen.

2. gehen Sie nun in die MENÜ-Leiste des Falk-Navi-Manager auf
>Verwalten>Verschieben>nach SD
3. Schließen Sie den Navi-Manager.
4. Legen Sie die SD Karte mit einer Premium Outdoor Zusatzkarte in Ihren Kartenleser ein.
5. Öffnen Sie den Navi-Manager. Die SD Karte mit der Premium Outdoor Zusatzkarte wird angezeigt.
6. Klicken sie die Premium Outdoor Zusatzkarte an gehen Sie nun rechts auf
>kopieren von PC>nach Flash.
Alternativ wählen Sie die Karte aus> Rechtsklick >Verschieben nach Flash.
7. Ist der Vorgang abgeschlossen, schließen Sie den Navi-Manager.
8. Legen Sie die SD Karte mit den bereits verschobenen Karten ein.
9. Öffnen Sie den Navi-Manager. Die SD Karte mit den Inhalten wird angezeigt.
10. Wählen Sie die Premium Outdoor Zusatzkarte aus dem Flash aus. Wählen sie die Premium Outdoor Zusatzkarte aus und gehen Sie nun in die MENÜ-Leiste des Falk-Navi-Manager auf
>Verwalten>Kopieren von Flash>nach SD
Alternativ wählen Sie die Karte aus> Rechtsklick >Kopieren von Flash>nach SD
11. Alle Karten die aktualisiert werden sollen, müssen sich nun auf einer SD Karte befinden. Wiederholen Sie den Vorgang ggf. mit weiteren Zusatzkarten.
12. Sie können nun mit Punkt 2 Installation des Upgrades fortfahren.

5. NEU OSM KARTEN FÜR 20 LÄNDER EUROPAS UND NEUE POIS

1. Weitere Outdoor-Karten - **Basiskarte Plus für 20 Länder Europas** - werden nach dem Software Upgrade als kompatibel angezeigt. Klicken Sie auf die gewünschten Basiskarten, klicken Sie rechts außen auf *KOPIEREN PC-> SD-KARTE*.
2. Wechseln Sie in den Reiter POIs. Ihnen stehen nun alle POIs in der aktuellen Version 2013-2 zur Verfügung.
3. Sortieren Sie nach VERSION und KOMPATIBEL um einen besseren Überblick zu erhalten.
4. Klicken Sie auf die gewünschten POIs, klicken Sie rechts außen auf *KOPIEREN PC-> SD-KARTE*. Wir empfehlen auch die POIs auf die SD Karte zu übertragen.

6. SERVICE UND SUPPORT

Wir bieten für das Upgrade einen **Installationservice** zum Preis: 39,95 EUR (incl. Versand in Deutschland) zzgl. Kosten für micro SD Karte (14,95 EUR für 4GB) an.

Informationen und Kontakt finden Sie hier:

<http://www.falk-outdoor.de/index.php?id=1649>

Das **Handbuch** für Ihre neue Falk Outdoor Version finden Sie auf unseren Service & Supportseiten:

<http://www.falk-outdoor.com/de/service/handbuecher.html>

Unsere **Kontaktinformationen** für evtl. Fragen:

<http://www.falk-outdoor.com/de/service/kontakt/telefonservice.html>